

Verdrehsicherung **DUAL3000** für mehrteilige Felgen

» Anbauanleitung

Die Mitnehmer müssen beim Ersteinbau des DUAL3000 in die Felge geschweißt werden.

Es kann bei angebauter Zwillingsfelge geheftet und später an Vorder- und Rückseite verschweißt werden.

Der Mitnehmer soll gerade in der Felge aufliegen und so nahe wie möglich am Rand der Felge sitzen.

